

## УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ

### Установка шибера

Для установки шибера в каменной оболочке необходимо выполнить отверстие, ширина и высота которого на 1 см меньше размеров внешней пластины шибера. Все работы выполнять при помощи угловой шлифовальной машины.

Место примыкания шибера к керамической трубе как сверху, так и снизу уплотнить печным шнуром.

